

COMPAKT

POWER SUPPLY



PRESETS



ALLUMER

Dès que vous touchez le bouton (Knob), COMPAKT commencera automatiquement à fonctionner en mode libre. Tourner simplement le bouton (Knob) pour régler le voltage approprié

Activer

Double clic

Editer et sauvegarder

Appuyez sur le bouton pendant 2 secondes et réglez l'intensité. Appuyez une fois pour enregistrer

Sortie

Double clic



MODE
CONTINU

Activer et désactiver le mode continu de la pédale en appuyant simplement sur le bouton (knob)



ÉTEINDRE

Tenez le bouton pendant 5 secondes



www.itcpiercing.com



www.itcpiercing.com



Adaptateur Secteur

*PLACEZ VOTRE **COMPAKT** ICI*



Pédale



Clipcord

Affichage

Bouton
(Knob)