

Notice de Montage
Guéridon inox sur roulettes,
2 plateaux

ZM020B





Mettre en place les barres latérales. dans un premier temps sur les montants de chaque côté, puis assembler le tout.



Installer les plateaux avec les renforts plastiques. Conseil : mettre en place les renforts avec le vis (sans serrer) puis y mettre les plateaux. Pour finir, mettre les roues. Attention à bien mettre les roues autobloquantes du même côté.



Votre guéridon est monté et prêt à l'emploi.



S.A.S iTC
18, rue Robert SCHUMAN -
54850 Messein
(00) 33 3.83.56.36.36

www.itcpiercing.com